MILKPAL

Standardreinigung
mit alkalischem oder saurem Flüssigreiniger

- Reinigung bei Frischmilch: alkalisch täglich | sauer wöchentlich
- Bei Milchalternativen gleicher Ablauf, aber: sauer täglich | alkalisch wöchentlich

Reinigungslösung ansetzen



1. Sauberen Behälter mit 600 ml Wasser (50 bis 60 °C) füllen
2. 50 ml Flüssigreiniger zugeben (alkalisch oder sauer)
   a. Alkalisch: 50 ml Urnex Rinza Alkaline oder 50 ml Cafetto MFC® Blue
   b. Sauer: 50 ml Urnex Rinza Acid oder 50 ml Cafetto MFC® Green

Standardreinigung auswählen



3. „Settings" öffnen
4. „Cleaning" und dann „Standard Cleaning" antippen
5. Der Milchauslauf wird automatisch 17 Sekunden gespült

Milchleitung leeren



6. Schlauchspitze in Auffangbehälter oder Tropfschale halten
7. Auf den Pfeil ⟲ tippen, um zu spülen (ca. 8 Sekunden)
8. Danach Auffangbehälter bzw. Tropfschale leeren

Schlauch in die Lösung hängen



9. Milchschlauch in die Lösung hängen (die Lösung darf im Kühlschrank bleiben)
10. Auf den Pfeil ⟲ tippen. Der MilkPal kühlt auf 50 °C ab
11. Der Zyklus beginnt automatisch.


Der Reinigungszyklus startet



Die Reinigungslösung wird in den MilkPal gepumpt und über den Auslauf und den internen Ablauf ausgespült.

13:40	11:30	9:20	7:10	5:00
1. Ansaugen	2. Ansaugen	3. Ansaugen	4. Ansaugen	Klarspülen
Erste Portion Lösung wird angesaugt	Zweite Portion Lösung wird angesaugt	Dritte Portion Lösung wird angesaugt	Vierte Portion Lösung wird angesaugt	Automatisch mit Frischwasser befüllt Frischwasser zirkuliert Zyklus endet automatisch

Prüfen, ob das kleine Sieb im Milchschlauch-Anschluss sitzt



Die saure Reinigung ist einmal pro Woche nötig, siehe Anleitung „Wöchentliche Reinigung: sauer"
Die Tiefenreinigung ist mindestens einmal im Monat nötig, siehe Anleitung „Tiefenreinigung"

Zusätzliche wöchentliche Reinigung

Einmal pro Woche: Edelstahlsiebe reinigen, alkalischer Zyklus

1. Vorbereitung
   - Milchauslaufdüse abnehmen.
   - Edelstahlteile herausnehmen (1 Düse + 2 Edelstahlsiebe).



2. Reinigung
   - Edelstahlteile in den Milchbehälter mit der ALKALISCHEN Lösung legen.
   - Keine Kunststoffteile mit hineinlegen.
   - Die tägliche ALKALISCHE Standard-reinigung starten.



Einmal pro Woche: saurer Zyklus

Wir empfehlen einmal pro Woche einen SAUREN Reinigungszyklus, am selben Tag zusätzlich zum ALKALISCHEN Zyklus.
Milchalternativen: sauer täglich, alkalisch wöchentlich.



3. Zusammenbau
   - Nach der Reinigung alle Teile wieder einsetzen.

www.marcobeveragesystems.com/milkpal

Deutsche Übersetzung: Kaffeekontor Bayern. Maßgeblich ist das englische Original von Marco.