MILKPAL Tiefenreinigung mit Cafetto Chill

Mindestens einmal im Monat durchführen oder nach Bedarf.

Reinigungslösung ansetzen



2 Messlöffel (8 g) Chill + 1 l warmes Wasser

- In sauberer Kanne mischen und ganz auflösen
- Die Lösung muss PINK sein
- 1 Minute stehen lassen



Teile ausbauen



Drossel und 2 Siebe vom MilkPal-Auslauf abnehmen
Drossel während der Reinigung nicht einsetzen



Einstellungen anpassen



In den „Advanced Settings“ auf „Continuous Mode“ umstellen
Neues Heißrezept bzw. neue Taste anlegen: „Air Ratio“ auf 0, Zeit auf 8 Sek.

Reinigungsspülung starten



Kanne mit der Lösung bereitstellen
Milchschlauch in die Lösung hängen und das neue Heißrezept bzw. die Taste drücken
Laufen lassen, bis pinke Lösung austritt, dann stoppen

Einwirken lassen und wiederholen



Lösung 1 Minute im Gerät lassen, dann erneut starten
Die Lösung kann rot, gelb oder orange austreten
Wiederholen, bis sie pink ist und 1 l verbraucht ist



Lösung immer noch rot, gelb oder orange?



Frische 1 l Lösung ansetzen und die Einwirkzeit auf 2 Minuten erhöhen
Spülung erneut starten und wiederholen, bis die Lösung durchgehend pink ist
So lange wiederholen, bis die Lösung am Auslauf dauerhaft pink austritt

Gründlich nachspülen: noch einen Zyklus mit Frischwasser



Drossel und Auslauf wieder einsetzen
Das für die Reinigung angelegte Rezept bzw. die Taste löschen
Gerät wieder auf „Intermittent Mode“ stellen.

Deutsche Übersetzung: Kaffeekontor Bayern. Maßgeblich ist das englische Original von Marco.